



## DVB-T SCART 11

### Récepteur TNT Free-To-Air pour la réception des chaînes Francophones.

#### MODE D'EMPLOI POUR UNE INSTALLATION RAPIDE

Contenu de l'emballage :

- Récepteur DVB-T SCART11
- Oeil IR
- Adaptateur 220V AC / 5V DC
- Commande à distance
- Mode d'emploi



#### Installation :

1. Insérer le récepteur dans une connexion scart (péritel) libre. Le meilleur résultat est obtenu sur entrée RGB (EXT 1 / SCART 1)
2. Connectez l'œil IR dans l'entrée prévu à cet effet (IR)
3. Connectez une antenne spéciale TNT (ou votre antenne existante) à l'entrée prévue. Attention, lorsque vous utilisez une antenne active (avec ampli ) n'oubliez pas de mettre l'alimentation sur « ON » (dans le menu de démarrage). En cas d'utilisation d'une antenne (râteau) UHF il faut mettre l'alimentation sur « OFF ». Sinon vous risquez de détériorer le récepteur
4. Branchez en dernier l'adaptateur (fourni)
5. Une sortie audio est prévue, pour le raccordement à une chaîne HIFI ou Home-Cinéma. La connexion RS-232 n'est prévue que' a des fins de services)

#### Mise en route

1. A la première utilisation ou après une remise en installation d'usine, l'écran de démarrage apparait. Choisissez dans cette fenêtre.
  - La région « France ». Les fréquences utiliser correspondent à ceux de la Belgique (Wallonie et Flandre)
  - Choisissez la « Langue »
  - Mettre LNC sur « on »
  - Voir point 3 vous la mise sous ou hors tension de l'alimentation de l'antenne
  - Appuyez sur OK pour démarrer la recherche automatique

**BEAUCOUP DE PLAISIR**