



## PROGRAMMATION DU SOFTWARE

Comment programmer le nouveau software des décodeurs König SDCR10 et SDCIR20

1. Retirez la prise de l'appareil.
2. Connectez votre ordinateur au décodeur (câble nul modem)(CABLE-138)
3. Démarrez le programme « König Updater »
4. Sélectionnez « Program Update »
5. Sélectionnez « File → Open » et choisissez le fichier xxx.wsw
6. Cliquez « Update »
7. Reconnecter votre décodeur.
8. Le programme charge. Ceci peut durer quelques minutes.
9. Quand le programme atteint 100% ATTENDEZ
10. Quand la mise à jour est terminée le chiffre «8 » apparaît sur l'écran du décodeur.
11. Maintenant vous pouvez retirer la fiche de tension et le câble nul modem.
12. Votre décodeur est programmé

## UTILISATION FONCTION FASTSCAN

(pour les modèles SDCR10 et SDCIR20, software daté 17-23 Août 2007)

1. Dans le menu d'installation remettre les fonctions du fabricant.
2. Après avoir choisi la langue aller vers le "menu principal" et ensuite le menu d'installation "Fastscan". Choisissez ici pour TV Vlaanderen ou Canal Digital suivant que vous désirez programmer les chaînes de TV-Vlaanderen ou Les chaînes Hollandaises.
3. Après le scanning retournez au menu principal et choisissez "Chercher Canaux"
4. Sélectionnez Astra 1, Disecq sur 1.0, Committed sur 1
5. Enregistrez avec le ROUGE
6. Sélectionnez Astra 3, Disecq sur 1.0, Committed sur 2
7. Enregistrez avec le ROUGE

Le décodeur fonctionne maintenant avec le Duo LNB et commute entre 19.2° et 23.5°, et suivant le fastscan.

**ATTENTION:** Pour une re-lecture les canaux fastscan il faut refaire la procédure!

Bientôt nous voulons ajouter les fonctionnalités suivantes:

Mise en fonction automatique Disecq, après le scanning de la liste Fastscan.

Fonction fastscan accessible directement après avoir remis l'appareil en fonction du fabricant et langue.

Le dernier software peut toujours être obtenu via

**[www.televisionnumerique.be](http://www.televisionnumerique.be)**